



# GEOS 8

Spoštovani uporabniki!

V inštalacijski vsebini [http://www.zeia.si/zeia/geos8/geos8\\_setup.zip](http://www.zeia.si/zeia/geos8/geos8_setup.zip) se nahajajo datoteke za program GEOS8 s pripadajočimi moduli za Plast8, Profil8, Infra2 in Stavbe3. Navodila so v PDF formatu in so sestavljena iz dokumentov GEOS8 in GEOS8\_novosti. Med delovanjem programa so na voljo navodila HLP - Pomoč F1.

**Vse novejšje verzije programa GEOS8 z moduli so dosegljive z WWW.ZEIA.SI. Priporočam, da večkrat preverite posodobitev z ukazom Pomoč/Kontrola posodobitve.**

**Inštalacija - USB ključ priklopite šele po inštalaciji gonilnikov:**

**Windows 7/8 - obvezno najprej izklopite 'Nadzor uporabniških računov' (Nadzorna plošča/Uporabniški računi/Spreminjanje nastavitve nadzora...)**

1. Lokalna inštalacija (velja tudi za server in NET ključ):

- Tam, kjer bo priklopljen ključ (server), zaženite program SETUP (kot Administrator, desni gumb miške).
- Naredite ponujeno inštalacijo gonilnikov za ključ.
- Priklopite USB ključ in sledite navodilom od WINDOWS (samodejna namestitvev gonilnika).
- Če namestitvev gonilnikov ne uspe, v Windows V/7/8 izklopite 'Nadzornika uporabniških računov' in ponovno zaženite Mapa/CD:\Smartkey\SmartKeyDriversInstaller (kot Administrator, desni gumb miške).

2. Mrežna inštalacija (velja samo za NET ključ):

- Server (kjer je priklopljen ključ) - zaženite program **Server ANP** kot Administrator. Mapa od GEOSa mora imeti **vse pravice**, ime serverja ne sme vsebovati presledkov.
- Delovne postaje - preko omrežne soseščine pojdite na disk od serverja in iz mape od GEOSa zaženite program **IKONA8** (vse kot Administrator).
- Če je program GEOS8.EXE inštaliran lokalno, samo NET ključ se preverja preko mreže/interneta, se mora zraven GEOS8 nahajati tudi datoteka SKEYLINK.INI (se skopira s severja iz mape od GEOS8).
- Detajlna navodila so tudi v GEOS8.HLP/Index-Inštalacija.

3. Dodelitev ene proste licence (velja za NET ključ s trajno licenco), ki ne potrebuje ključa in ni v mreži.

- Naredite lokalno inštalacijo iz namestitvene mapa ali CDja (točka 1)
- Priklopite lokalno NET ključ (preverite, če deluje GEOS8). Če se NET ključ ne more priklopiti direktno na računalnik, skopirajte v mapo še SKEYLINK.INI (kot je že opisano zgoraj v točki 2).
- Iz mape od GEOSa zaženite program LICENCA8. V primeru že dodeljene proste licence za GEOS7 se bo najprej ponudila odstranitev te licence. Pri zagonu Licenca8 morate obvezno imeti pravice **Skrbnika**, pri /7/8 zaženite z opcijo 'kot **Skrbnik/Administrator**' (desni gumb miške).
- izklopite lokalno priklopljen NET ključ (GEOS8 mora delovati brez ključa)

4. Preprogramiranje ključa (sprememba licenc za obstoječe uporabnike)

- Zaženite program SERIJA in na [INFO@ZEIA.SI](mailto:INFO@ZEIA.SI) v **priponki** pošljete datoteko xxxxxxxx.GN1 (xxxxxxx - osemestna številka).
- Dobili boste vrnjeno GN2, katero obdelate s programom SMARTPROG.

Pri delu Vam želim veliko zadovoljstva !

Lep pozdrav!

Iztok Zrelec