



ABEC2

(dimenzioniranje poljubnih AB prerezov po EC2 in še po PBAB)

Spoštovani!

V kolikor ste dobili CD, se inštalacija programa ABEC_2 izvede z zagonom programa SETUP s CDja. Ime LINKO, ki se pojavi ob inštalaciji označuje celoten paket programov, znotraj katerega lahko nastopa več samostojnih programov (v vašem primeru ABEC2). Ti so razvidni v naslednji vrstici v oklepaju.

Windows Vista/7/8 - najprej izklopite 'Nadzor uporabniških računov - UAC' in nato naredite inštalacijo s pravicami Skrbnika.

Ročna inštalacija gonilnikov za USB ključ:

V kolikor imate Windows 2000/XP/Vista/7, se morajo najprej namestiti gonilniki za ključ [Smartkey](#) - Smartkey/SmartKeyDriversInstaller s pravicami Administratorja.

USB ključ priklopite šele po inštalaciji gonilnikov in nato počakajte, da Windows samodejno dokonča USB namestitev.

Inštalacija - USB ključ priklopite šele po inštalaciji gonilnikov:

- Če imate CD, na računalniku, kjer bo priklopljen ključ, zaženite s CDja program SETUP (najbolje z desnim gumbom miške kot Administrator)
- Po inštalaciji gonilnikov priklopite USB ključ in sledite navodilom od WINDOWS (samodejna namestitev gonilnika).
- ABEC2 lahko namestite tudi z prenosom programa [ABEC2 install](#). Razpakirate v svojo mapo - self extract.
- Zagon programa ABEC2 je z aktiviranjem njegove ikone/bližnjice. Bližnjico na program ABEC2 si lahko naredite ročno ali z zagonom programa Linko_ikone, ki se nahaja v isti mapi kot je ABEC2. Kratka navodila za program so v dokumentu ABEC2.PDF.

Preprogramiranje ključa (sprememba licenc)

- Zaženite program **SERIJA** in na INFO@ZEIA.SI v priponki pošljete datoteko xxxxxxxx.GN1 (xxxxxxx - osemestna številka).
- Dobili boste vrnjeno GN2, katero obdelate s programom **SMARTGRAD**.

Pri delu Vam želim veliko zadovoljstva !

Lep pozdrav!
univ.dipl.ing.gr.

Iztok Zrelec,